

无线路由串联手册

V 1.1

客服部





版本控制

版本号 修改说明		修改人	修改时间
V1.1	新建文档结构及内容	Wy	2013. 1. 10







第1章 适用范围	1
第2章 串联设置	1
2.1 Lan 接 Lan 连接设置	1
2 2 Lan 接 Wan 连接设置	Д
另 3 早 吊 见 庄 按 错 庆 处 理	8





第1章 适用范围

本文档适用于磊科无线路由 NW614、NW714、NW715P、NW716,其他型号可参照设置。本文 档以 NW714 为例。

第2章 串联设置

无线路由串联按功能可区分为两种连接方式:

- 1) Lan 接 Lan 连接(适用于要求所有电脑的 IP 在同一网段)
- 2) Lan 接 Wan 连接(适用于对 IP 地址无要求的网络)

2.1 Lan 接 Lan 连接设置

名词定义:

- 1) 将直接连接宽带的路由定义为 R1;
- 2) 将需要串联到当前网络中的路由定义为 R2。

具体的设置步骤如下:

- 1. 接通 R2 电源, 找一根网线从电脑连接到 R2 的任意 Lan 口;
- 2. 在电脑上打开浏览器,在地址栏输入 192.168.1.1,回车后进入路由器登录界面;



· net·core 磊科				
			深圳市磊科	实业有限公司
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 Britisht,		
🕞 🛞 🦉 http://192.168.1.1/	×5-Q	O 192.168.1.1	<	
x 😪 转换 ▼ 🔂 选择				

位于 user 的雕	务器 192.168	.1.1 要求用户	名和密码。		
警告:此服务器	要求以不安全的	的方式发送您	的用户名和福	图(没有安	全连接
的基本认证)。					
					-
	guest				
	••••				
	☑ 记住我的	凭据			
			-		-

 在登陆框输入默认的用户名和密码 guest 后,进入到路由器的管理页面,点击 DHCP 服务器并 选择第一项 DHCP 服务,选择关闭 DHCP 服务并保存生效。

net·core 磊科	
NW714	
 运行状态 快速配置 WPS安全设置 网络参数 开线管理 DHCP服务器 DHCP服务 DHCP服务 DHCP系列表 静态地址分配 转发规则 安全功能 上网行为管理 静态路由表 QOS配置 动态DNS 系统管理 售后服务 	DHCP 服务器状态: ● 开启 ● 关闭 地址池开始地址: 192.168.1.2 地址池结束地址: 192.168.1.63 续租时间: 86400 (60-2592000)秒 保存生效

4. 点击"网络参数",选择"LAN 口设置",将默认的 IP 地址修改为和 R1 内网不在同一网段(例如: R1 的 IP 为 192.168.1.1,则将 R2 修改为 192.168.2.1),然后点击"保存并重启"。





- 5. 等待 R2 重启以后,再找一根网线从 R1 的任意 Lan 口连接到 R2 的任意 Lan 口。
- 接线完成以后检查电脑能不能上网,如果能上网则配置完成。若不能上网则参照第三章排除故障。





2.2 Lan 接 Wan 连接设置

名词定义:

- 1) 将直接连接宽带的路由定义为 R1;
- 2) 将需要串联到当前网络中的路由定义为 R2。

具体的设置步骤如下:

- 1. 接通 R2 电源, 找一根网线从电脑连接到 R2 的任意 Lan 口;
- 2. 在电脑上打开浏览器,在地址栏输入 192.168.1.1,回车后进入路由器登录界面;

• - Mart	·	4.81	1081.0218	
	P-¢×	0 192.168.1.1	×	
x 🗞 转换 ▼ 🔂 选择				

位于 user 的	服务器 192.168.1.1 要求用户名和密码。
警告:此服务器	器要求以不安全的方式发送您的用户名和密码(没有安全连接
]基本认证)。	
SVP	guest
-#	•••••
	☑ 记住我的凭据
	施宁 取当

3. 在登陆框输入默认的用户名和密码 guest 后,进入到路由器的管理页面。





net-core磊	K ⁴
NW714	
】运行状态 快速配置	版本信息
WPS安全设置	产品型号: NW714
网络参数 无线管理	NETCORE(NW714)CN-V1.2.12831,APR software for NW714 软件版本: V1.1.12831 Chinese version,2012.04.20 14:56,Copyright(c) by Netcore Technology Co.Ltd. All rights reserved.
DHCP服务器	WAM
转发规则	连接类型:动态IP
上网行为管理	MAC地址: 84:2b:2b:95:01:26
静态路由表	IP地址: 0.0.0.0
QOS配置	子网摘码: 0.0.0.0
动态DNS	网关: 0.0.0

4. 点击"网络参数",选择"LAN 口设置",将默认的 IP 地址修改为和 R1 内网不在同一网段(例如: R1 的 IP 为 192.168.1.1,则将 R2 修改为 192.168.2.1),然后点击"保存并重启"。







- 5. 等待 R2 重启以后,再找一根网线从 R1 的任意 Lan 口连接到 R2 的 Wan 口。
- 连线完成以后,在电脑上打开浏览器输入 192.168.2.1,参照步骤 2 的设置进入到路由器的管理 页面。然后依次点击"网络参数"—"WAN 口设置",将下图所示的"WAN 口连接类型"选为 "动态 IP"并点击"保存"。



not coro E	深圳市都
net-core 稿/	4
NW714	
□ 运行状态	C
□ 快速配置	接入方式
WPS安全设置	接入方式: 💿 有线接入 💿 无线接入
网络参数	
■ WAN□设置	WAN口设置
	WAN口连接类型: 动态IP 🚽 自动检测
□ MAC地址兄隆	IP 地址:(DDDoE
□ IGMP 代理	子网播码:(静态IP
□ 工作模式	网关:0000
∃ 无线管理	
DHCP服务器	MTU: 1496 (默认值1496,如无必要请勿更改)
3 转发规则	首选 DNS: 192.168.10.1 (可选)
3 安全功能	备用 DNS: (可选)
□ 上网行为管理	保存 查看连接信息
□ 静态路由表	
QOS配置	网络尖兵配置
□ 动态DNS	版本: 关闭 🔽
□ 系统管理	适应地区:无
→ 售店服务	保存生效

点击"运行状态"查看 WAN 信息,点击"连接"并观察 WAN 口是否能获取到 IP 地址。若能获取到 IP 地址则设置完成,若不能则参照第三章排除故障。

NW714		
し、法行状态		
□ 快速配置	版本信息	
□ WPS安全设置	产品型号:	NW714
 ■ 网络参数 ■ 无线管理 	软件版本	NETCORE(NW714)CN-V1.2.12831,APR software for NW714 V1.1.12831 Chinese version,2012.04.20 14:56,Copyright(c) by Netcore Technology Co.Ltd. All rights reserved.
■ DHCP服务器	WAN	
□ 按反规则 ■ 安全功能	连接类型	动态IP
■ 上网行为管理	MAC地址	84:2b:2b:95:01:26
□ 静态路由表	IP地址	0.0.0
QOS配置	子网掩码:	0.0.0
□ 动态DNS	网关:	0.0.0.0
➡ 糸筑官埋 ■ 隹戶吧冬	首选DNS	192.168.10.1
□ 告归服为	备用DNS	0.0.0.0
	连接状态:	已断开 (连接)
	LAN口状态	
	MAC地址	08:10:76:03:b9:d4





	neccore recimency, concean
WAN	
连接类型:	动态IP
MAC地址:	84:2b:2b:95:01:26
IPtite:	192.168.10.65
子网掩码:	255.255.255.0
M X	192.168.10.1
首选DNS:	192.168.10.1
备用DNS:	0.0.0.0
连接状态	已连接 断开

第3章 常见连接错误处理

问题一. 电脑连接路由器以后不能登录管理页面?

答: 检查电脑的 IP 地址是否为自动获取,如果不是自动获取则修改为自动获取。



问题二.已经是选择自动获得 IP 地址但不能登录路由器?

答:尝试手动填写与路由器在同一网段的 IP 地址(例如:路由 IP 为 192.168.1.1,则填写 IP 地 址为 192.168.1.2),如下图示例。如果还是不能登录,则检查网线是否已经损坏,可尝试更换 网线。





📱 本地连接 状态			Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 雇性
常规		路 共享	常规
连接 IPv4 连接:	Internet	连接时使用:	如果网络支持此功能,则可以获取自动撤派的 IP 设置。否则,您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
1176 注摄。 元// 媒体状态: 持续时间:	·····································	配置 (C) 此连接使用下列项目 (D):	○ 自动整復 IP 地址(0) ④ 使用下面的 IP 地址(0)
速度: 〔详细信息 (8)	100.0 Mbps	 ✓ Microsoft 网络客户端 ✓ ■ WWware Bridge Protocol ✓ ■ QoS 数据包计划程序 	● 使用「面白」 1921(3) IP 地址(I): 192.168.1.2 子网播码(II): 255.255.0
活动		 ✓ 鳥■icrosoft 网络的文件和打印机共享 ✓ ▲ Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6) ✓ ▲ Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 	默认网关(0):
egi — 🛄 —	— 已接收		● 自动获得 DNS 服务器地址 (8) ● 使用下面的 DNS 服务器地址 (8):
字节: 13,248,431	29, 866, 664	- 描述 ICP/IP。该协议是默认的广域网络协议,它提供在不同	
⑦ 属性 (P) ⑦ 禁用 (D) ⑧ 診断 (G)		的相互连接的网络上的通讯。	□ 退出时验证设置 (L) 高级 (Y)
	关闭(C)	确定 取消	确定 取消

问题三. 在 lan 接 wan 的设置中,R2 的 wan 口无法获取 IP 地址?

- 答:通过以下方式检查:
- 1、检查网线是否已经损坏;
- 2、检查 R2 的 wan 口灯是否闪烁;
- 3、 将该网线从 R1 直接接到电脑上,观察电脑能否获取 IP 地址。

